第1章 SG90 9G 舵机模块说明

1.1 模块外观



1.2 模块概述

在机器人机电控制系统中,舵机控制效果是性能的重要影响因素。舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构,其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。

舵机是一种<mark>位置(角度)伺服的驱动器</mark>,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在<mark>高档</mark> 遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。

1.2.1 工作原理

控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为 20ms,宽度为 1.5ms 的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为 0,电机停止转动。当然我们可以不用去了解它的具体工作原理,知道它的控制原理就够了。就象我们使用晶体管一样,知道可以拿它来做开关管或放大管就行了,至于管内的电子具体怎么流动是可以完全不用去考虑的。

1.2.2 舵机控制原理

舵机的控制一般需要一个 20ms 左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为 0.5ms~2.5ms 范围内的角度控制脉冲部分。以 180 度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:

0.5ms-----0 度;


1.0ms------45 度;


1.5ms-----90 度;

2.0ms-----135 度;

2.5ms------180 度;

具体描述如下图:





小型舵机的工作电压一般为 4.8V 或 6V,转速也不是很快,一般为 0.22/60 度或 0.18/60 度,所以假如你更改角度控制脉冲的宽度太快时,舵机可能反应不过来。如果需要更快速的反应,就需要更高的转速了。


应用领域

- ▶高档遥控仿真车
- ▶多自由度机器人设计
- ▶多路伺服航模控制
- ▶电动遥控飞机
- ▶油动遥控飞机
- ▶航海模型

1.3 接口说明


	管脚编号	名称	功能
	1	红色线: VCC	外接 4.8V-6V 电压
	2	棕色线: GND 🦰	电源地
	3	橘色线: DS0	信号输出接口

1.4 模块硬件原理图&接线图



第2页共3页

1.5 模块功能实现程序流程



1.6 使用注意事项

1. 可根据具体设置 CCR2 的值来调节角度